

## Service Clients 24h/24

**Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7:**

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email [france@cellhire.com](mailto:france@cellhire.com)

[www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr)



**Pepwave BR1**  
Consignes d'utilisation

### Important !

Ce Pepwave utilise les antennes 4G locales. Assurez-vous d'avoir une bonne couverture 4G avant le premier jour d'utilisation.

Les conditions d'utilisation peuvent être affectées par le nombre d'utilisateurs et de personnes connectées simultanément sur les antennes 4G du secteur.

*Pour tout autre renseignement sur nos Pepwaves, vous trouverez plus d'informations sur notre site internet en scannant le QR code ci-dessous :*



### Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte et envisager éventuellement une solution de remplacement.

### Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

Il permet de connecter simultanément jusqu'à 20 appareils (smartphone/tablette/ordinateur)

## Installation du matériel :

Vous devez impérativement brancher le Pepwave sur une prise électrique :



## Antennes 4G :



Vissez les 2 antennes (les plus plates)

## Antenne Wifi :



Vissez l'antenne (ronde)

## Indicateurs LED

Lumière éteinte : non branché  
Lumière rouge fixe : initialisation  
Lumière verte clignotante : recherche réseau et point d'accès en cours de création  
Lumière rouge clignotante : défaut  
Lumière verte : prêt

Attendez bien que **tous les voyants** passent au vert avant utilisation.

Si vous avez loué une antenne déportée de 5 mètres (en option) :



Vissez l'antenne déportée sur l'emplacement **CELLULAR MAIN**

→ Votre Pepwave est prêt à être utilisé.

Votre pepwave se connecte aux antennes 4G et rediffuse ensuite la connexion :

- Sous forme de Wifi : sélectionnez votre pepwave dans la liste des réseaux proposés et tapez le mot de passe.
- Sous forme filaire : insérez un câble Ethernet (ou plusieurs) dans le port LAN

Ce Pepwave comprend 2 emplacements pour les cartes sim :

- 1 carte sim Orange France
- 1 carte sim multi-opérateur (SFR/Bouygues si besoin)

L'adresse IP est par défaut dynamique. Vous avez la possibilité de commander une adresse IP fixe publique – consultez Cellhire.

Si vous souhaitez accéder aux paramètres détaillés du Pepwave, vous pouvez accéder à la console d'administration en vous connectant sur l'adresse : **192.168.50.1** (en wifi)

L'identifiant est : **admin**

Mot de passe : **admin**

**Merci d'avoir choisi Cellhire**