

Service Clients 24h/24

Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7:

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email france@cellhire.com

www.cellhire.fr



MiFi/ Routeur (4G) + carte Sim Orange
M2M

Consignes d'utilisation

Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte, suspendre la ligne et envisager une solution de remplacement.

Vous êtes responsable de tous les frais engagés jusqu'à la suspension effective par l'opérateur.

Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

A Noter : Si vous n'avez plus d'internet, vous pouvez faire des recharges. Contactez Cellhire.

Paramètres Internet

Les paramètres APN sont déjà prédéfinis par l'équipe Cellhire.

Paramètres standards de l'APN :

APN : object-connected.fr

Utilisateur : ne rien mettre


Mot de passe : ne rien mettre

Il permet de connecter simultanément jusqu'à 5 appareils (smartphone/tablette/ordinateur)

Le MiFi est préconfiguré et prêt à être utilisé.

Informations Générales

1. Emplacement pour carte SIM
2. Bouton de réinitialisation
3. Carte micro SD
4. Bouton allumer/éteindre
5. Écran
6. Voyant d'alimentation
7. Port micro USB
8. WPS bouton




Mode d'économie de batterie

Il est normal que l'écran s'éteigne très rapidement : l'appareil se met en veille au bout de quelques minutes, mais il reste connecté.

Connexion

1. Allumez l'assistant de connexion WiFi de votre ordinateur/smartphone.
2. Effectuez une recherche de réseaux WiFi.
3. Connectez-vous au réseau SSID (nom du router) puis entrez le mot de passe qui se trouve au dos du router.

LED Écran



6. Connexion Internet
7. Consommation data

Attention !

Pensez à surveiller votre consommation : elle s'affiche sur l'écran du router. (7)

Installation

1. Appuyez quelques secondes sur le bouton allumer/éteindre du router.
2. Attendez que les diodes s'éclairent et que le router indique sur l'écran qu'il est connecté au réseau mobile avec suffisamment de barres de connexion.
3. L'indicateur WiFi s'affiche sur l'écran.
4. La batterie peut être chargée sur le secteur ou en se connectant sur un ordinateur avec le câble USB.

Paramètres avancés : Assistant

Votre router est préconfiguré, vous pouvez cependant, si vous le désirez accéder aux options avancées du router.

Merci de noter que l'ouverture de l'assistant ne peut se faire qu'une fois le router connecté à votre ordinateur.

Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante :
<http://192.168.1.1> ou <http://192.168.8.1>
La page de l'assistant du router s'ouvre.

Cliquez sur la case login en haut à droite :
Username : **admin**
Password : **admin** ou **fleet1**

Merci d'avoir choisi Cellhire